emporia SMART.ME7



FRANÇAIS

1. PRÉPARATIFS

1.1 Aperçu de votre smartphone



1. **Caméra frontale** pour les selfies
2. **Haut-parleur** pour les appels téléphoniques
3. **Écran tactile** (écran)
4. **Contacts de chargement**
5. **Microphone**
6. Prise **USB**
7. **Haut-parleur**
8. **Emplacement pour cartes**
   Carte SIM et carte SD





9 **Caméra principale**
avec lampe de poche/flash

10 **No-panic-button** avec fonction favoris

11 **Module NFC** (interne)

12 **Touches du volume**

13 **Touche Marche/Arrêt**
avec lecteur d'empreinte

Google, Android, Gmail, Chrome et d'autres marques sont des marques déposées de Google LLC.

1.2 Étendue de la livraison

Cet emballage n'est pas adapté aux jeunes enfants, car il contient de petites pièces pouvant être avalées.

- Smartphone
- Aiguille pour SIM
- Câble de charge USB
- Mode d'emploi

› **Si une pièce manque ou est défectueuse**
Veuillez vous adresser à l'**emporia Service Center**. *(voir page 26)*

› **Non compris dans la livraison**
- **Fiche secteur**
  Pour la recharge, utilisez un adaptateur de charge USB-C pour l'alimentation avec une puissance minimale de 15 watts ou plus.

Vous trouverez les accessoires originaux emporia adaptés dans la boutique en ligne sur **www.emporiamobile.com** *ou au* **Centre de service d'emporia.**

1.3 Insérer la carte SIM et la carte mémoire

- Ouvrez l'emplacement pour cartes en insérant l'aiguille SIM dans l'ouverture de l'emplacement pour cartes.
- Insérez la carte SIM dans le petit emplacement du porte-carte. Faites attention au coin biseauté !

Lorsque l'espace mémoire est épuisé.
https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/memoire-utilise

- Vous pouvez également insérer une carte mémoire dans le grand emplacement.
- Les cartes doivent s'insérer parfaitement dans les emplacements. Enfoncez ensuite complètement l'emplacement pour carte dans le smartphone

Seules les cartes nano SIM sont compatibles avec cet appareil. Si votre carte SIM est différente, vous pouvez l'échanger auprès de votre opérateur.

Utilisez uniquement des cartes mémoires compatibles avec cet appareil, telles que des cartes microSD® ou microSDHC®. Si vous utilisez des cartes SIM ou mémoire incompatibles, cela peut endommager l'appareil, la carte ou les données enregistrées sur la carte.

1.4 Charger la batterie

N'utilisez que des batteries, des chargeurs et des accessoires approuvés pour ce smartphone.

Avant la première utilisation de l'appareil ou si l'appareil n'a pas été utilisé depuis longtemps, la batterie doit être chargée. Le temps de charge dépend du chargeur utilisé et dure environ 2 à 4 heures.

› Charger avec le câble de charge

- Utilisez une fiche secteur avec pris USB-C dont vous disposez dans votre ménage.
- Insérez la fiche USB dans la prise USB du téléphone.
- Ensuite, branchez la fiche secteur du câble de charge dans la prise de courant.

N'utilisez que le câble de charge fourni pour le chargement, afin d'éviter des mauvais contacts avec la fiche USB.

› **Charger sur l'ordinateur**
Branchez le smartphone sur un port USB de l'ordinateur. Pour cela, séparez le câble USB fourni de la fiche secteur.

Le chargement sur ordinateur prend plus de temps que le chargement sur secteur.

› **Affichage de la batterie sur le téléphone**
- Lorsque la batterie est vide :
  Un signal sonore retentit et un avertissement apparaît à l'écran. Le symbole de la batterie est rouge, la LED clignote.
- Lorsque la batterie est en charge :
  Le symbole de la batterie se remplit et la LED est rouge.
- Lorsque la batterie est chargée :
  Le symbole de la batterie est plein et la LED est verte.
  Vous pouvez à présent retirer le câble de charge de la tablette et le débrancher de la prise secteur.

Dans **Réglages > Batterie***, vous pouvez consulter l'autonomie restante et fermer des applications pour augmenter la durée de celle-ci.*

Bien charger la batterie – Comment faire ?
https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/charger-batterie

1.5 Allumer le téléphone

- Avant la première utilisation, retirez le film de protection de l'écran.
- Appuyez au moins deux secondes sur la touche Marche/Arrêt.
- Le sigle emporia apparaît à l'écran et une mélodie se fait entendre.

Lors de la première activation de votre téléphone, la procédure de démarrage peut durer jusqu'à deux minutes. Pendant ce temps, le sigle emporia est visible à l'écran. Veuillez ne pas interrompre cette procédure.

1.6 Éteindre le téléphone

- Mode emporia : appuyez sur la touche marche/arrêt pendant au moins deux secondes.
- Mode Android : appuyez simultanément sur la touche marche/arrêt et sur la touche + du volume.
- Sélectionnez l'une des options proposées : Urgence, Éteindre, Redémarrer.

Sous **Réglages > Système > Gestes tactiles et mouvements > Maintenir la touche marche/arrêt enfoncée,** *vous pouvez modifier le réglage par défaut.*

1.7 Saisir le code PIN

Saisissez le code PIN à quatre chiffres de votre carte SIM lorsque la demande est faite et confirmez la saisie.

Dans le menu **Paramètres >Sécurité et confidentialité > Autres options de sécurité et confidentialité > Verrouillage de carte SIM**, vous pouvez modifier ou désactiver le code PIN.

2. PREMIÈRE MISE EN SERVICE

2.1 Paramètres de base d'Android et de Google

Lors de la première mise en service du smartphone, certains réglages doivent être effectués.

› **Sélectionner la langue**

- Appuyez sur la langue prédéfinie.
- Une liste de toutes les langues système disponibles s'affiche.
- Sélectionnez la langue avec laquelle vous souhaitez utiliser le smartphone.

› **Démarrer les réglages Android**

Appuyez sur **Démarrer** pour définir les paramètres nécessaires pour le système d'exploitation Android.

› **Se connecter au Wi-Fi**

Si possible, connectez-vous à un réseau WiFi afin que votre crédit de données mobiles ne soit pas consommé par les mises à jour et téléchargements requis par la suite

› **Copier vos applications et vos données**

Le smartphone vérifie maintenant si des mises à jour sont disponibles pour le système d'exploitation Android et les installe automatiquement.

Vous avez déjà utilisé un smartphone ? À l'étape suivante, vous avez la possibilité d'installer les applications et les données de votre ancien smartphone. Pour cela, appuyez sur **Suivant**, sélectionnez le mode de transfert et suivez les instructions affichées à l'écran.

Si c'est votre premier smartphone ou si vous ne voulez pas transférer de données, sélectionnez **Ne pas copier**.

› **Configurer un compte Google**

- À l'étape suivante, vous êtes invité à vous connecter avec votre compte Google. À cet effet, saisissez votre adresse Gmail et le mot de passe correspondant, ou créer un nouveau compte si vous n'avez pas encore de compte Google.
- Vous pouvez maintenant définir les paramètres de sécurité et d'enregistrement des services Google. Examinez attentivement les paramètres par défaut et désactivez les différentes fonctions selon vos préférences. Appuyez ensuite sur **Accepter**.

› **Protéger le smartphone**

Activez le verrouillage d'écran afin d'éviter que votre smartphone ne soit utilisé par une personne non autorisée.

- Choisissez si le code doit également être saisi au démarrage de l'appareil.
- Saisissez le code de votre choix.
- Saisissez le code une seconde fois afin d'exclure les éventuelles fautes de frappe, puis confirmez-le.

Protégez en outre votre smartphone avec l'empreinte digitale. Vous pouvez également définir ces réglages ultérieurement dans **Paramètres > Sécurité et confidentialité - Déverrouillage de l'appareil > Empreinte digitale.**

Configurer un compte Google
https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/configurer-compte-google

› **Installer les services Google**
Sélectionnez les services Google que vous souhaitez activer. Lisez attentivement quelles données vous mettez ainsi à la disposition de Google.

› **Choisir un moteur de recherche**
Sélectionnez un moteur de recherche Internet dont vous souhaitez utiliser le service pour vos requêtes.

› **Activer Quick Share**
Vos contacts peuvent localiser votre appareil et partager du contenu avec vous lorsque vous êtes à proximité. Quick Share permet d'échanger directement des photos en haute qualité et des fichiers volumineux entre appareils.

› **Activer Google Gemini**
Vous pouvez converser avec l'assistant IA de Google et lui donner des instructions simplement par commande vocale.
Notez qu'en faisant cela, vous accordez des autorisations étendues à Google.

› **Configurer Google Pay**
Associez dès maintenant un moyen de paiement à votre compte Google et payez plus tard directement avec votre smartphone.

Pous pouvez ignorer ce paramètre pour le moment et le compléter ultérieurement dans votre compte Google.

Google Gemini - Comment ça marche ?
https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/assistant-vocal

› **Autres paramètres**
À l'étape suivante, vous pouvez personnaliser l'arrière-plan, la taille de la police et l'écran de verrouillage.

Ces paramètres s'appliquent au système, mais pas à l'application emporia.

› **Activer la protection de charge**
La protection de charge limite la charge à 80 % de la capacité de la batterie.
Cela permet de prolonger la durée de vie de la batterie et de réduire la consommation d'énergie.

› **Configurer la fonction favoris**
Personnalisez la fonction du « No-Panic-button » situé à l'arrière du smartphone selon vos préférences. Vous pouvez modifier ces paramètres ultérieurement dans les réglages – fonction Favoris.

Pour en savoir plus, consultez le chapitre »5. Fonction favoris« à partier de la page 18.

2.2 Démarrer le mode facile d'emporia

Une fois la configuration d'Android et de Google terminée, l'écran d'accueil d'Android s'affiche.

Sélectionnez les paramètres suivants pour que votre smartphone démarre avec l'interface emporia.

- Ouvrez **Paramètres > Système > mode facile emporia**.

Interface emporia
https://www.emporiamobile.com/fr/explique-simplement/emporia-app

- Sélectionnez **emporia** comme application de démarrage par défaut.
- Suivez les instructions affichées à l'écran.

› **Les nouvelles applications après l'installation**
L'application emporiaAPP est en fait un bouquet d'applications. Vous trouverez donc sur votre smartphone plusieurs nouvelles icônes correspondant aux fonctions suivantes :

- Sur l'écran d'accueil emporia : **Téléphone**, **Messages**, **Album photos** et **Centre d'info**
- Sur l'écran **Applis favoris** : **Caméra, Alarme, Calendrier, Météo, Google Play Store, Internet, E-mail et Toutes les Apps**

2.3 Passer de l'interface emporia à l'interface Android

› **Désactiver l'interface emporia**

- Pour désactiver l'interface emporia, ouvrez **Paramètres > Système > Android home**
- Sélectionnez **Quickstep** comme application de démarrage par défaut.

› **Désactiver le clavier emporia**

- Ouvrez **Paramètres > Système > Clavier - Clavier à l'écran.**
- Désactivez le clavier emporia.
  Le smartphone utilise désormais le clavier Android.

Applications et fonctions emporia
https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/applications-et-fonctionnalites-emporia

3. UTILISATION

3.1 Mode économie d'énergie et verrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas le téléphone pendant un certain temps, l'écran passe en mode d'économie d'énergie et devient noir. Vous pouvez réactiver l'écran en appuyant brièvement sur le bouton Marche/Arrêt. Vous pouvez également éviter des saisies involontaires en verrouillant l'écran.

› **Verrouiller manuellement l'écran**

- Appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt.
- L'écran s'éteint et se verrouille, un signal retentit. L'écran est maintenant protégé d'une saisie involontaire.

› **Régler le verrouillage automatique de l'écran**

Sous **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Déverrouillage de l'appareil** vous pouvez sélectionner les méthodes de sécurité de l'appareil suivants :

- **Verrouillage de l'écran:**
  - **Aucun verrouillage**
  - **Faire glisser**
  - **Schéma**
  - **Code**
  - **Mot de passe**
- **Empreinte** *(voir page 16)*

3.2 Touches du téléphone

› **Touche Marche/Arrêt avec lecteur d'empreinte**

- Appuyez brièvement sur cette touche pour sortir du mode d'économie d'énergie ou pour y passer.
- Si l'empreinte a été configurée comme caractéristique de sécurité, cette touche sert

de capteur d'empreintes.

- Placez l'un des doigts détectés sur le bouton pour sortir le téléphone du mode économie d'énergie.

› **Touches de volume**

Les touches de volume sur le côté du smartphone vous permettent de modifier le volume ou de mettre en sourdine le téléphone qui sonne ou l'alarme.



1 Profils audio pour le volume de sonnerie :
L'appareil sonne
L'appareil vibre
L'appareil en mode silencieux

2 Curseur pour le volume des contenus médias

3 Panneau de contrôle du volume :
Curseur pour le **Contenus multimédias, Appel, Sonnerie, Notification, Alarme**

› **No-panic-button avec fonction favoris**

Il est possible d'attribuer différentes fonctions à ce bouton situé à l'arrière de l'appareil *(voir page 18)*

3.3 Touches sur l'écran

› **Page d'accueil (Home)**

- Cette touche vous ramène à l'accueil par une brève pression.
- Si vous appuyez longuement sur cette touche, l'Assistant Google est activé.

› **Retour**

Annulez la dernière étape de vos actions.

› **Menu**
Cette touche affiche toutes les applications actives dans des fenêtres, les unes à côté des autres.
- Passez à une des applications affichées en appuyant dessus brièvement.
- Fermez l'application en faisant glisser son symbole vers le haut.

3.4 Clavier virtuel

Dès qu'une saisie de texte est requise et que vous touchez un champ de saisie, un clavier virtuel s'affiche automatiquement en bas de l'écran.

3.5 Accessibilité

Sous **Paramétres > Accessibilité**, vous pouvez optimiser l'appareil pour les utilisateurs souffrant de troubles de la vue, de l'ouïe ou de la motricité ou présentant des difficultés cognitives.

› **Modifier l'affichage**
Les utilisateurs peuvent régler la taille de l'affichage et de la police, agrandir ou réduire l'affichage, modifier le contraste et les couleurs (correction des couleurs, inversion des couleurs, thème sombre, texte avec contour), etc.
- **Taille de l'affichage et texte**
- **Couleur et mouvement** (correction des couleurs, inversion des couleurs)
- **Agrandissement**

Accessibilité grâce à des aides à l'utilisation
https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/accessibilite

4. AUTRES RÉGLAGES

4.1 Réglages de sécurité

Pour éviter qu'une tierce personne utilise votre téléphone, vous pouvez régler ici un verrouillage de l'écran et de la carte SIM. De plus, vous pouvez définir la protection de votre téléphone lors de l'installation des applications.

› **Empreinte**

Avec empreinte activée, le smartphone ne peut être déverrouillé que par vous personnellement.

- **Configurer l'empreinte**

1. Ouvrez **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Déverrouillage de l'appareil.**
2. Saisissez le code **PIN** pour le verrouillage de l'écran ou définissez maintenant un code PIN.
3. Lisez les informations sur la configuration de l'empreinte et sélectionnez **J'accepte**.
4. Placez un doigt sur le capteur d'empreintes situé sur le bouton Marche/Arrêt et suivez les instructions à l'écran.
5. Terminez la numérisation de l'empreinte digitale en cliquant sur **OK**.

Il est possible de scanner jusqu'à cinq empreintes.

- **Déverrouiller le smartphone avec l'empreinte**

Placez un des doigts que vous avez scannés sur le capteur d'empreintes.
L'écran est immédiatement déverrouillé.

L'empreinte peut être utilisée non seulement pour sécuriser le smartphone, mais aussi pour se connecter à des applications ou autoriser un achat.

4.2 Mise à jour du système

Avec ce smartphone, vous pouvez vous-même télécharger les derniers logiciels pour le téléphone, mettre ainsi le système à jour et améliorer les applications.

1. Ouvrez **Paramètres > À propos du téléphone > System update.**
2. Vérifiez que la batterie est à au moins 30 % de charge ; sinon le téléchargement ne démarre pas.
3. Vous êtes informé de la présence d'une nouvelle mise à jour. Dans ce cas, sélectionnez **Télécharger** et démarrez la procédure de mise à jour. La barre indique l'avancement du téléchargement.
4. Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionnez **Mettre à jour**. La mise à jour du logiciel est maintenant effectuée en arrière-plan, vous pouvez utiliser votre smartphone comme d'habitude pendant ce temps.

4.3 Économiseur batterie et protection de la batterie

Dans **Réglages - Batterie**, vous pouvez régler le **Èconomiseur batterie** et la **Protection de la batterie**. Cela permet d'augmenter la durée de vie de la batterie et de réduire la consommation d'énergie.

5. FONCTION FAVORIS

Il est possible d'attribuer différentes fonctions au No-panic-button situé au dos de l'appareil :

1. Ouvrez **Paramètres** > **Fonction favoris**
2. Sélectionnez l'une des options disponibles.

› **Utiliser le Panic-button**

1. Appuyez longuement sur le No-panic-button pour:

- **Appel d'urgence** (réglage par défaut) :
  · En mode Android, la fonction d'appel d'urgence Google est lancée.
  · En **mode facile emporia**, la fonction d'appel d'urgence Emporia est lancée.
- **Lampe de poche** : activez la lumière continue.
- **Mode silencieux** : activez ou désactivez le mode silencieux.

2. Appuyez brièvement sur le No-panic-button pour:

- **Appareil photo** : ouvrez l'appareil photo, prenez une photo
- **Appli favoris** : L'appli prédéfinie s'ouvre.

5.1 emporia fonction d'appel d'urgence

En **mode facile emporia**, votre téléphone dispose d'une fonction d'appel d'urgence que vous pouvez adapter à vos besoins spécifiques.

1. Assurez-vous que le No-panic-button est réglée sur **Appel d'urgence**.
2. Sur l'écran d'accueil, faites glisser vers la droite pour accéder à l'**Écran personnel**. Appuyez sur **Appel d'urgence**.
3. Enregistrer vos contacts d'appel d'urgence personnels.
4. N'activez pas la Système d´appel d´urgence tant que vous n'avez pas spécifié vos contacts d'urgence.

Important ! Si aucun contact d'appel d'urgence n'est enregistré, que votre crédit est épuisé ou que votre téléphone est hors couverture, l'appel d'urgence européen 112 est composé en cas d'appui sur la touche activée. Votre appel est ainsi directement transmis au poste de police le plus proche.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de coûts éventuels liés à un appel involontaire.

› Que doit faire le destinataire de l'appel d'urgence ?

1. Le contact d'appel d'urgence doit mettre fin à l'appel téléphonique et rappeler la personne en difficulté. Sinon, la conversation est automatiquement interrompue au bout d'une minute et le prochain contact d'appel d'urgence est appelé.
2. Le téléphone emporia décroche automatiquement le rappel, la communication est ainsi rétablie.

› Comment couper un appel d'urgence lancé par erreur ?

1. Si vous avez déclenché l'appel d'urgence par erreur, appuyez pendant trois secondes sur la touche rouge pour raccrocher. Cette opération interrompt le cycle d'appel d'urgence.
2. Éteignez puis rallumez le téléphone afin de réinitialiser les réglages du statut d'appel d'urgence.

Détails sur la fonction d'appel d'urgence emporia
https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/emporia-appel-urgence

6. CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

Veuillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité et suivre les recommandations. C'est le seul moyen d'éviter les risques et les infractions.

6.1 Datenschutz

Protégez vos données personnelles et prévenez toute fuite ou utilisation abusive d'informations sensibles.

- Lorsque vous utilisez votre appareil, veillez à sauvegarder vos données importantes. Emporia n'est pas responsable de la perte de données.
- Lorsque vous vous débarrassez de votre appareil, sauvegardez toutes vos données, puis réinitialisez-le afin d'empêcher toute utilisation abusive de vos informations personnelles.
- Lisez attentivement l'écran des autorisations lorsque vous téléchargez des applications. Soyez particulièrement vigilant avec les applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à une quantité importante de vos informations personnelles.
- Vérifiez régulièrement vos comptes afin de détecter toute utilisation non autorisée ou suspecte. Si vous constatez le moindre signe d'utilisation abusive de vos informations personnelles, contactez votre opérateur pour supprimer ou modifier les informations de votre compte.
- En cas de perte ou de vol de votre appareil, modifiez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos informations personnelles.
- Évitez d'utiliser des applications provenant de sources inconnues et verrouillez votre appareil à l'aide d'un schéma, d'un mot de passe ou d'un code PIN.

6.2 Logiciels malveillants et virus

Pour protéger votre appareil contre les logiciels malveillants et les virus, suivez ces conseils d'utilisation. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages ou une perte de données qui pourraient ne pas être couverts par le service de garantie

- Ne téléchargez pas d'applications inconnues.
- Ne consultez pas de sites web non fiables.
- Supprimez les messages ou e-mails suspects provenant d'expéditeurs inconnus.
- Définissez un mot de passe et modifiez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctionnalités sans fil, telles que le Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Si l'appareil présente un comportement anormal, lancez une application antivirus pour vérifier s'il est infecté.
- Lancez une application antivirus sur votre appareil avant d'ouvrir des applications et des fichiers nouvellement téléchargés.
- Ne modifiez pas les paramètres du registre ni le système d'exploitation de l'appareil.

6.3 Entretien et maintenance

Votre appareil est un produit à la pointe de la technologie et doit être traité avec le plus grand soin. Toute négligence peut entraîner l'annulation de la garantie.

- Protégez l'appareil de l'humidité. La pluie, la neige, l'humidité ambiante et tous les types de liquides peuvent contenir des substances susceptibles de corroder les circuits électroniques. Si l'appareil est mouillé, éteignez-le immédiatement, retirez la batterie et laissez-le sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas et ne conservez pas l'appareil dans des environnements poussiéreux ou sales. Les pièces mobiles et les composants électroniques de l'appareil risquent d'être endommagés.
- Ne conservez pas l'appareil dans des endroits chauds. Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie des équipements électroniques, endommager les batteries et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- Ne conservez pas l'appareil dans des endroits froids.

Lorsque l'appareil se réchauffe pour atteindre une température normale, de la condensation peut se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.

- Toute modification non autorisée peut endommager l'appareil, enfreindre la réglementation et annuler la garantie. N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions du manuel de réparation, disponible sur emporiamobile.com
- Ne laissez pas tomber l'appareil et ne le secouez pas. Une manipulation brutale peut endommager les circuits et les mécanismes de précision.
- N'utilisez pas de produits chimiques ni de détergents pour nettoyer l'appareil. Utilisez un chiffon doux légèrement humide.
- N'insérez aucun objet métallique dans les ports de l'appareil. Vous pouvez nettoyer un port à l'aide d'air comprimé ou en tapotant doucement l'appareil contre votre main, le port tourné vers le bas.
- Ne tirez pas sur le câble lorsque vous débranchez un port, car cela pourrait endommager le port, le câble ou le connecteur. Tirez sur le connecteur.

Ces conseils s'appliquent à l'appareil, à la batterie et aux autres accessoires. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, veuillez contacter le point de vente ou le service client d'emporia. N'oubliez pas de vous munir du ticket de caisse ou d'une copie de la facture.

6.4 Utilisation prévue

- Ce téléphone est robuste et conçu pour une utilisation mobile. Il doit toutefois être protégé de l'humidité (pluie, eau de la salle de bains, etc.) et des chocs violents.
- Il est uniquement conçu pour les normes de réseaux européens (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Ne le laissez pas à la lumière directe du soleil.
- Ce produit contient des aimants. Il est donc important de le tenir à l'écart de tout objet susceptible d'être affecté par ces aimants, tels que les cartes bancaires et les dispositifs médicaux implantés. Si vous portez un dispositif médical implanté, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.

- Toute utilisation à des fins autres que celles décrites ci-dessus endommagera le produit. Cela comporte également des risques tels qu'un incendie, des chocs électriques, etc. Ce produit ne doit pas être modifié, et son boîtier ne doit pas être ouvert.
- L'adaptateur est uniquement destiné à être utilisé avec une prise de courant domestique standard raccordée à votre réseau électrique et fonctionnant avec une tension alternative de 100-240 volts/50/60 Hz (10/16 A).
- Pour la recharge, utilisez un adaptateur de recharge USB-C PD. La puissance minimale fournie par le chargeur doit être égale ou supérieure à 15 watts.

6.5 Consignes de sécurité

- Éteignez votre téléphone dans les hôpitaux et chaque fois que vous vous trouvez à proximité d'équipements médicaux. Une distance d'au moins 20 cm doit toujours être respectée entre un stimulateur cardiaque et le téléphone lorsque celui-ci est allumé.
- N'essayez jamais de conduire un véhicule en tenant le téléphone à la main. Respectez toujours les lois nationales et le code de la route en vigueur.
- Éteignez le téléphone lorsque vous voyagez en avion.
- Le téléphone doit être éteint à proximité d'une station-service ou de tout autre lieu contenant des substances explosives.
- Ne dirigez jamais la lampe torche LED vers les yeux des personnes ou des animaux ! (Classe de protection 3)
- Pour éviter toute atteinte auditive, n'utilisez pas le téléphone avec un volume de haut-parleur élevé pendant de longues périodes. Ne tenez pas le téléphone contre votre oreille lorsque le mode mains libres est activé ou que le bouton d'urgence a été actionné.
- L'utilisation d'un casque à volume élevé peut entraîner des atteintes auditives.



- Vérifiez le volume du casque que vous utilisez.
- Le téléphone et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez le téléphone hors de portée des jeunes enfants.
- Par mesure de précaution, nous vous recommandons de débrancher le téléphone du chargeur en cas d'orage.

- L'adaptateur secteur sert de séparateur entre le produit et votre alimentation secteur. L'alimentation secteur doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.
- Cet appareil a été testé pour des utilisations courantes où il est porté sur le corps.
- Pour respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, la distance minimale entre le corps, en particulier la tête de l'utilisateur, et le combiné, y compris l'antenne, doit être de 0 cm. Les clips de ceinture, étuis et accessoires similaires de tiers utilisés avec cet appareil ne doivent pas contenir de composants métalliques.
- Les accessoires portés sur le corps qui ne respectent pas ces exigences peuvent ne pas satisfaire aux exigences en matière d'exposition aux radiofréquences et doivent être évités. Utilisez uniquement l'antenne intégrée à l'appareil ou une antenne homologuée.
- Attention : risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incompatible. Éliminez les batteries usagées conformément aux instructions.
- L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu'il se trouve à 5 cm du corps.
- N'utilisez l'appareil que dans de bonnes conditions de réception afin de réduire le niveau de rayonnement reçu.
- Utilisez un kit mains libres ou le haut-parleur.
- Les enfants et les adolescents doivent utiliser les appareils sans fil tels que les téléphones portables de manière raisonnable, par exemple en évitant les appels nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels.
- Éloignez l'appareil de l'abdomen des femmes enceintes.
- Éloignez l'appareil du bas-ventre des adolescents.
- Pensez à votre santé : utilisez votre téléphone portable avec modération, utilisez un casque et choisissez un appareil présentant un faible DAS.

6.6 Informations de certification


- Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.
- Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu pour respecter les limites fixées par les directives internationales de l'ICNIRP, une organisation scientifique indépendante, en matière d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques à haute fréquence).
- Ces directives prévoient des marges de sécurité importantes afin de garantir la protection de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.
- Les recommandations en matière d'exposition se basent sur le débit d'absorption spécifique (DAS), qui indique le niveau de puissance radiofréquence dissipée au niveau de la tête ou du corps pendant le fonctionnement de l'appareil.
- La valeur limite du DAS fixée par l'ICNIRP pour les appareils mobiles est en moyenne de 2.0 W/kg, rapportée à 10 grammes de tissu corporel. Les tests de DAS sont effectués en utilisant l'appareil dans des positions d'utilisation standard et à son niveau de puissance maximal certifié, sur toutes les bandes de fréquences.
- Cet appareil est conforme aux directives relatives à l'exposition aux radiofréquences lorsqu'il est utilisé au niveau de la tête ou maintenu à une distance d'au moins 1.5 cm du corps.
- Si une poche, un clip de ceinture ou tout autre type de support est utilisé pour porter l'appareil sur le corps, celui-ci ne doit comporter aucune pièce métallique et doit garantir au minimum la distance indiquée ci-dessus.

7. ANNEXE

- **Fabricant :**
  emporia Telecom GmbH & Co. KG
  Industriezeile 36, 4020 Linz, Autriche
- **Importateur :**
  emporia Telecom GmbH & Co. KG
  Industriezeile 36, 4020 Linz, Autriche
- **Nom de marque :** emporia
- **Modèle:** emporiaSMART.ME7 (ME7.v1)

7.1 Ètendue de la livraison

- **Smartphone:** emporiaSMART.ME7 (ME7.v1)
- **Batterie:** AK-E7LT
- **Câble USB:** USB-C/USB-C
- **Aiguille pour SIM**
- **Mode d'emploi**



7.2 Assistance

- **emporia Service Centre**
  Industriezeile 36 · 4020 Linz · Autriche
- **Belgique · +32 787 00 499**
  Lundi-vendredi: 13⁰⁰-17⁰⁰
  support-be@emporiatelecom.com
- **France · +33 185 737 847**
  Lundi-vendredi: 13⁰⁰-17⁰⁰
  support-fr@emporiatelecom.com
- **Nederland · +33 185 737 847**
  Lundi-vendredi: 13⁰⁰-17⁰⁰
  support-nl@emporiatelecom.com
- **Suisse · +41 (0) 800 70 50 10**
  Lundi-vendredi: 12⁰⁰-16⁰⁰
  support-fr@emporiatelecom.com

7.3 Garantie

La période de garantie de 24 mois (6 mois pour la batterie et les accessoires) commence à la date de réception de l'appareil. La date exacte se trouve sur le **justificatif d'achat d'origine** (ticket de caisse, facture) avec le **numéro IMEI.** Veuillez conserver ces documents précieusement.

Notre garantie repose sur nos conditions en vigueur au moment de l'achat. Cette garantie n'est valable que si les batteries d'origine emporia sont utilisées. emporia décline toute responsabilité, conformément à la loi, dans les situations suivantes :

- perte de données ou informations
- dommages particuliers ou incidents, ainsi que dommages consécutifs ou indirects, indépendamment de la manière dont ceux-ci se sont produits.

7.4 Déclaration de conformité (DOC)

emporia Telecom GmbH & Co. KG
(Industriezeile 36, 4020 Linz, Autriche) déclare que l'équipement radioélectrique / de télécommunications **emporiaSMART.ME7 (ME7.v1)** est conforme à la directive:

- 1907/2006/EU REACH
- 2011/65/EU RoHS
- 2014/53/CE Radio Equipment Directive
- 2019/320/CE Localisation de l'appelant pour les appels d'urgence
- 2019/881/CE règlement sur la cybersécurité
- 2022/2380/CE mise à disposition d'équipements radio sur le marché
- 2023/1542/CE directive relatif aux batteries et aux déchets de batteries
- 2023/1669/CE Étiquetage de la consommation d'énergie
- 2023/1670/CE Exigences d'écoconception

Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante
www.emporiamobile.com/doc



Sten Kirkbak · Managing Director emporia Telecom
10. 07. 2026, Linz/Austria

7.5 Caractéristiques techniques du produit

- **Dimensions:** 147×70.5×9.3 mm
- **Poids:** 173 g
- **Batterie:** Li-ion Polymer 3.85 V, 3500 mAh, 13.475 Wh (amovible)
- **Alimentation électrique :**
  Adaptateur USB-A : DC 5 V, min. 15 W, max. 15 W;
  Adaptateur USB-C : DC 5 V, ≤ 3 A, max. 15 W;
  Vous pouvez utiliser des chargeurs plus puissants, mais cela n'augmentera pas la vitesse de chargement.
- **Autonomie en veille :** 190 h*
- **Temps de communication :** 550 min* (*en fonction de la couverture réseau et des applications activées, le temps de communication peut être réduit.)
- **Antenne interne :**
  SAR corps : 1.33 W/kg
  SAR tête : 1.54 W/kg
  SAR membres : 2.64 W/kg
- **Température de service :** -10°– +40°C
- **Technologies sans fil :**
  Bluetooth V5.0,
  GPS+GLONASS+Beidou+Galileo,
  WiFi 2.4G (802.11 b/g/n),
  WiFi 5G (802.11 a/n/ac)
- **Compatible avec les appareils auditifs :** M4/T4
- **Résolution de l'écran :** IPS 5.45" 18:9; 720×1440 px
- **Appareil photo :** 13+0.3+2 MP (appareil photo arrière) 8 MP (appareil photo avant)
- **Système d'exploitation :** Android 16
- **RAM :** 6 GB
- **Mémoire (ROM) :** 128 GB
- **Carte SD :** < 256 GB

Fréquences

- **Bluetooth:** 2402-2480 MHz; Puissance d'émission: < 0.0044 W
- **Bluetooth LE:** 2402-2480 MHz; Puissance d'émission: < 0.0002 W

- **2.4 G WiFi**: 2412-2472 MHz;Puissance d'émission : < 0.0476 W
- **5 G WiFi**: 5150-5350 MHz; Puissance d'émission : < 0.0167 W
- **5 G WiFi**: 5225-5875 MHz; Puissance d'émission : < 0.0167 W

- **GPS:** (receiver) 1.57542 GHz
- **BDS:** (receiver) 1.561098 GHz
- **GLONASS:** (receiver) 1.602 GHz
- **Galileo:** (receiver) 1.561098 GHz

- **NFC:** 13.56 MHz

- **GSM 900:** TX:880-915MHz, RX:925-960MHz; Puissance d'émission : < 1.5382 W
- **GSM 1800:** TX:1710-1785MHz, RX:1805-1880MHz; Puissance d'émission : < 0.828 W

- **WCDMA Band I:** TX:1920-1980MHZ, RX:2110-2170MHZ; Puissance d'émission: < 0.156 W
- **WCDMA Band VIII:** TX:880MHz-915MHz, RX:925-960MHz; Puissance d'émission: < 0.2014 W

- **LTE FDD Band 1:** TX:1920-1980MHZ, RX:2110-2170MHZ; Puissance d'émission: < 0.169 W
- **LTE FDD Band 3:** TX:1710-1785MHz, RX:1805-1880MHz; Puissance d'émission: < 0.191 W
- **LTE FDD Band 7:** TX:2500-2570MHz, RX:2620-2690MHz; Puissance d'émission: < 0.15 W
- **LTE FDD Band 8:** TX:880-915MHz, RX:925-960MHz; Puissance d'émission: < 0.2075 W
- **LTE FDD Band 20:** TX:832-862MHz, RX:791-821MHz; Puissance d'émission: < 0.2259 W
- **LTE FDD Band 28:** TX:703-748MHz, RX:758-803MHz; Puissance d'émission: < 0.2004 W

Restriction d'utilisation

- Dans l'UE, l'exploitation de LTE/NR UE dans la bande 28 est limitée à 703~736 MHz (Tx) et 758~791 MHz (Rx).
- Dans l'UE, l'exploitation NR UE dans la bande 78 est limitée à la plage de fréquences 3400~3800 MHz.
- Réduction de la puissance RF déclenchée par la combinaison de capteurs de proximité et de mécanismes de détection du récepteur, comme décrit dans ce TCF.
- La gamme de fréquences de 5150~5350 MHz est limitée à une utilisation à l'intérieur des bâtiments, conformément aux dispositions légales applicables.

Bande de fréquences 5150-5250 MHz :

- Utilisation en intérieur : Uniquement à l'intérieur des bâtiments. Les installations et l'utilisation à l'intérieur des véhicules routiers et des wagons de train ne sont pas autorisées.
- Utilisation limitée à l'extérieur : En cas d'utilisation à l'extérieur, l'équipement ne doit pas être fixé à une installation fixe ou à la carrosserie extérieure des véhicules routiers, à une infrastructure fixe ou à une Antenne extérieure fixe. L'utilisation par des systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS) est limitée à la bande 5170-5250 MHz.

Bande de fréquences 5250-5350 MHz :

- Utilisation à l'intérieur : Uniquement à l'intérieur des bâtiments. Les installations et l'utilisation à l'intérieur de véhicules routiers et de wagons de train ne sont pas autorisées.
- L'utilisation à l'extérieur n'est pas autorisée.
- L'exploitation d'installations WAS/RLAN à bord de grands aéronefs (à l'exception des hélicoptères multimoteurs) est autorisée jusqu'au 31 décembre 2028.

› Mise au rebut

- **Mise au rebut de l'emballage**

  Les emballages sont recyclables et doivent être traités en conséquence.



- **Mise au rebut des batteries**

  Les batteries et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! En tant que consommateur, vous avez le devoir de rapporter les batteries et les accumulateurs au bon endroit. Ceux-ci peuvent être remis aux organismes de collecte locaux de votre commune ou à un magasin spécialisé.



- **Mise au rebut de l'appareil**

  Une fois que ce produit est arrivé en fin de vie, ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Pour le bien de l'environnement, rapportez-le dans un point de collecte des appareils usagés pour qu'il soit recyclé.



› Informations sur l'écoconception

- Votre appareil est équipé d'une batterie remplaçable. Utilisez uniquement une batterie d'origine. Bien que la batterie puisse être chargée et déchargée des centaines de fois, elle s'use avec le temps. Si les temps de conversation et de veille sont nettement plus courts que la normale, remplacez la batterie. Veuillez suivre les instructions correspondantes sur notre site Internet ou contacter notre service clientèle par e-mail (voir annexe - assistance).
- Pour des raisons environnementales, cet emballage ne contient pas de chargeur. Cet appareil peut être alimenté avec la plupart des adaptateurs USB et un câble pourvu d'un connecteur USB Type-C.
- Vous pouvez utiliser des chargeurs de puissance supérieure, mais cela n'augmentera pas la vitesse de recharge.

DE Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

EN Misprints, errors and technical changes excepted.

FR Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées.

IT Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche.

NL Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.

22 PAP PartNo: ME7_BDA-V2_19006-FRA | 202608